

ST.026
Carico del
GALLEGGIANTE

ST.025
Prelievo e montaggio
del gruppo LEVA +
TAPPO IN GOMMA sul
SOTTOCOPERCHIO

ST.024
Carico della LEVA

ST.023
Carico e lubrificazione
dell'O'RING

ST.022
Carico del
SOTTOCOPERCHIO

ST.030
Carico ed avvitatura
del BICCHIERE

ST.027
Ribaltamento del
GALLEGGIANTE

ST.028
Prelievo del gruppo
GALLEGGIANTE
dalla tavola rotante e
deposito sul trasferitore
vibrante lineare,
con separazione scarti

ST.021
Carico del TAPPO
IN GOMMA

ST.020
Prelievo del gruppo
GALLEGGIANTE
dal trasferitore vibrante
lineare e deposito
sulla tavola rotante

ST.040
Collaudo di tenuta
a bassa pressione

ST.050
Collaudo di tenuta
ad alta pressione

ST.060
Ribaltamento del
gruppo assemblato

ST.070
Verifica del passaggio
d'aria

ST.080
Carico ed avvitatura del
TAPPO IN PLASTICA

ST.090
Stazione libera

ST.100
Marcatura ad inchiostro e deposito
del gruppo GALLEGGIANTE
sul nastro di scarico, con separazione dello scarto

ST. 010
Carico COPERCHIO

ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO VALVOLE DI SFIATO "AIR VENT"