


#### ST.010

Carico e scarico manuale delle pile di cassette su e da il trasportatore di accumulo posto all'interno della camera termostatata



### ST.020

Trasferimento ed accumulo delle pile di cassette su due nastri trasportatori paralleli completi di trasferitori alle estremità


## ST.040

Linea pallet intermedia di accumulo delle teste termostatate da tarare e già tarate

#### ST.030

Robot antropomorfo in carico di:

- trasferire di 5 teste termostatate dal nastro di accumulo alla linea pallet;
- trasferire delle cassette vuote dalla zona di prelievo delle teste alla zona di deposito;
- trasferire di 5 teste termostatate tarate ed assemblate dalla linea pallet al nastro di accumulo



della testa termostatata

ST.045

Marcatura laser

#### ST.050

Trasferimento contemporaneo di una testa termostatata da tarare dalla linea pallet alla tavola rotante e di una testa termostatata tarata dalla tavola rotante alla linea pallet.
Sul posaggio della tavola, prima del prelievo, viene esequita la pressatura del cappuccio

#### ST.070

Compattamento del cursore della testa termostatata, con sensore di visione

#### ST.080

Taratura preliminare della posizione del cursore della testa termostatata

# IMPIANTO TARATURA VALVOLE TERMOSTATICHE

Scarico dello SCARTO